# Programmierung GSM-Wählgerät über SMS



#### Zentrale Telefonnummer

Die Zentrale Telefonnummer ist auf der SIM-Karte gespeichert Die ersten Eingaben müssen von dieser Telefonnummer durchgeführt werden. Passwort, Werkseinstellung: 1234 Ändern der zentralen Telefonnummer:

Nur hinterlegte Rufnummer sind zur Programmierung per SMS berechtigt.

# 1234 SMS 49VVVVNNNNNNN

(VVVV = Vorwahl ohne Null, NNNNNNN = Handy-Telefonnummer) z.B. 0000 SMS 491721234567

# Speichern oder ändern Telefonnummern

1234 NR1:4921321234561 NR2:4921321234562 NR3:4921321234563 NR4:4921321234564 NR5:4921321234565

#### Wobei 49 für Deutschland steht.

Die Reihenfolge der Nummern ist egal, es muss die Zahl davor stehen. Man kann auch nur eine oder zwei Nummern eingeben oder ändern.

## z.B. 2 Nummern

1234\_NR3:4921321234563\_NR4:4921321234564

#### z.B. nur eine Nummer

1234 NR3:4921321234563

## Prüfen der gespeicherten Nummern

## 1234 HELPNR

Dass System antwortet mit allen Nummern

## Löschen gespeicherter Nummern

Um Nummer 2 bis 5 zu löschen: Eingabe folgender SMS

# 1234\_NR2:DEL\_NR3:DEL\_NR4:DEL\_NR5:DEL

NR1 kann nicht gelöscht werden. Sie kann nur geändert werden.

# Setzen Datum und Uhrzeit

## 1234 YYYY,MM.DD hh:mm

YYYY = Jahr, MM = Monat, hh = Stunde, mm = Minute z.B.: 11. April 2014, 15 Uhr 20

## 1234 2014.04.11 15:20

Scharf (C1) - und unscharf (C2) Schalten der Alarmanlagen

SMS-Text: zum scharf Schalten SMS-Text: zum unscharf Schalten 1234 C1:ON:00.00.03 1234 C2:ON:00.00.03



Taylor Ahauser Gefahrensysteme 48683 Ahaus

0049 (0) 800 / 9 55 77 88 0049 (0) 800 / 9 55 77 88 9 sicher@taylor.ag

Web: www.taylor.ag USt-IdNr.: DE 250 923 559