

# Kompakt 3000 Handsender 5K



Der Handsender 5 Kanal der Alarmzentrale Kompakt3000 in der Übersicht.

Die Hauptfunktionen

Taste 1. Licht (optional)

Taste 2. Scharf (alle Melder werden aktiviert, Alarmanlage nach 15 sek. Scharf)

Taste 3. Unscharf (alle Melder werden deaktiviert)

Taste 4. Intern Scharf (nur Innensirene wird geschaltet, keine Außensirene, keine telefonsiche Weiterleitung)

Taste 5. NOT & Überfall (es wird ohne verzögerung der Hauptalarm aktiviert, Innenalarm + Außenalarm + \*telefonsiche Weiterleitung (\*wenn Wählgerät vorhanden)

